

| プリフィーノ5H 施工マニュアル |

2020.11

①下地状況確認

- ・下地は濡れていないか - 濡れている場合は乾かしてください。
- ・ひどい汚れ・油分はないか - 必要に応じて洗浄してください。
- ・凹凸のある下地ではないか - 5Hはインクが固い為追従性が低いので
 基本的にはフラット面に向いています。
 (無理に追従させようとすると割れます。)
- ・接着しやすいか、しにくいか - 接着しにくそうな下地であれば必要に応じて
 プライマーを塗布してください。

④転写

転写いちを決めたら、端からスクイージー等で押さえていきます。

インクの端や細かいデザインの部分は入念に押さえてしっかり接着させます。



②アルコール脱脂

アルコールで脱脂し、ホコリや汚れを除去します。



③台紙剥離

インクフィルムを平らな面に置き、インクが台紙に付いてきてないか確認しながらゆっくり剥がしてください。その際、**インクフィルムが大きく折れ曲がるとインクが割れる可能性があるのでご注意ください。**



⑤フィルム剥離

デザインと対角線になるようにゆっくりと剥がしていきます。上に引っ張るのではなく折り曲げてスライドするようにすると剥がしやすくなります。

※インクがフィルムに付いてきてないか注意しながら慎重に進めてください。ついてきた場合は再度押さえなおします。



デザインの斜めから



デザインの真上から



デザインの真横から

