

レンジ クリーナー

汎用強力洗剤

□用途(油汚れ除去)

- 電気釜・ミキサー・冷蔵庫
- 換気扇・フライヤー
- プラスチック容器(パン箱・パンジュー)
- 人工皮革(カートのレザーシート)

□特長□

- 取り扱いが簡単
- 水溶性
- 優れた洗浄力
- 長期間の保存が可能

□使用方法□

- 1.油汚れの場所に「レンジクリーナー」を吹き付けるかスポンジで浸し、20秒程放置してから乾いた布で拭き取って下さい。
- 2.頑固な油汚れは「レンジクリーナー」を吹き付けて30～60秒程放置した後、ブラッシングしてから拭き取ると容易に除去できます。
※カートのレザーシートはこの方法で！！
- 3.油ヤケ等の頑固な汚れの場合は「レンジクリーナー」の温度を30～80℃に上げて使用するとより効果的です。

代理店

□使用上の注意□

⚠注意

- 食品・食器の洗浄には適しません。
- 使用時はゴム又はビニール手袋を着用して下さい。
- 塗装面の洗浄の際は塗装の種類により変色する場合がありますので、予め目立たない箇所で確認の上、洗浄を行なって下さい。

⚠警告

- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 本液は水溶性の為、漏電もしくは感電の恐れのある箇所での使用は避けて下さい。
- 本洗浄剤はアルカリ性の為、銅、アルミニウム等非鉄金属使用箇所の汚れ成分除去後、速やかに十分水洗いして下さい。
(水洗いが不十分な場合は変色する事があります。)

⚠危険

- 誤って飲み込んだ場合には、直ちに嘔吐させ、医師の手当てを受けて下さい。
- 目に入った場合には、清浄な水で洗浄して、医師の手当てを受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、直ちに清浄な水で十分洗浄して下さい。アルカリ性の製品なので石鹼を用いず、微温湯を流しながら皮膚の刺激や、ヌルヌル感が無くなるまで洗い続けて下さい。外見に変化が見られたり痛みが続く場合には、直ちに医師の手当てを受けて下さい。

※輸送中の揺れや環境温度の急激な変化等の影響により白い沈殿物が生じる場合がありますが洗浄効果には問題ありません。