

ハイカット

#2000

業務用

用途

接着剤などのシミの除去

特長

●簡単

●確実

●即効性

使用方法

- 1.「ハイカット#2000」を必要量、容器に取り分けて下さい。
- 2.シミの部分に「ハイカット#2000」をタップリ塗布して下さい。
シミの除去を確認後、充分水洗いして下さい。
- 3.完全に除去出来ない場合には「ハイカット#2000」をペーパータオルにタップリ含浸させてシミの部分に湿布して下さい。
- 4.ラッピングフィルムでラップし、養生テープでテープリングすると更に効果的です。
- 5.完全にシミが除去できたことを確認後、充分に水洗いして下さい。

使用上の注意

⚠危険

- 皮膚に付着した場合には、直ちに水で洗い流して下さい。痛みが残るなど異常を感じたら医師の手当てを受けて下さい。
- 目に入った場合には、直ちに清浄な流水で十分に洗浄し、医師の手当てを受けて下さい。
- 使用した紙・布等は充分に水洗いをしてから処分して下さい。
- 一度使用した「ハイカット#2000」は不純物を含んでいますので絶対に元の容器に戻さないで下さい。

⚠警告

- 直射日光のあたらない風通しのよい冷暗所に保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。

⚠注意

- 作業時はゴムまたはビニール製の手袋を着用して下さい。
- 容器はポリエチレン・塩化ビニールまたはガラス製のものをご使用下さい。
(金属製の容器は避けて下さい)
- 目立たない箇所で試しをしてからご使用下さい。